

MONTAGEANLEITUNG

ORGAAER SPEED-OFFICE PROGRAMM

Metallseiten jeweils auf den Korpusboden stellen.

Bündig mit der Vorderkante der Korpusseite verschrauben.

Einbaubreite 416 mm

Einbauhöhe 544 mm/704 mm

Einbautiefe min. 540 mm/740 mm

Alle 4 Befestigungsbohrungen verwenden.

Nach Fixierung vorne, endgültig mit Sicherungsschraube befestigen.

Bohrungsdurchmesser Schloss

Ø 18 – Schloss ohne Rosette

Ø 19 – Schloss mit Standard Rosette

Ø 21 – Schloss mit Design Rosette



